

**SONY®**



## **Návod k použití**

Obsahuje důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

**CUH-ZVR2**

7032304

Tato příručka obsahuje pokyny k používání soupravy PlayStation®VR s konzolí PlayStation®4. Souprava PS VR je také kompatibilní s konzolí PlayStation®5, ale ikony na obrazovce nebo názvy položek se mohou lišit od těch uvedených v této příručce. Pokyny k používání konzole PS5™ se také mohou lišit v závislosti na používané verzi softwaru, ať už jde o systémový software konzolí PS4™ či PS5, nebo software zařízení soupravy PS VR. Skutečný produkt se může lišit od ilustrací v této příručce. Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez upozornění.

## VAROVÁNÍ

Před používáním produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití a všechny manuály ke kompatibilnímu hardwaru a řiďte se výstrahami a pokyny pro instalaci. Uschovejte tento návod k použití pro budoucí použití.

### Použití dětmi

---

- Souprava VR není určena dětem, kterým ještě nebylo 12 let.

### Všeobecné informace o ochraně zdraví

- Soupravu PS VR nepoužívejte, pokud jsi unavený, točí se ti hlava, trpíš závratí, je ti nevolno, jsi nemocný, pod vlivem alkoholu nebo drog nebo pokud máš narušený smysl pro pohyb či rovnováhu. Pokud trpíš vážnými zdravotními problémy, obrať se před používáním soupravy PS VR na lékaře.

- Někteří lidé mohou zažívat kinetózu, nevolnost, dezorientaci, rozostřené vidění nebo jiné nepříjemné příznaky. V takovémto případě okamžitě přestaň soupravu VR používat a sundej ji. Jestliže vnímáš libovolné nepříjemné příznaky po použití, odpočiň si a nevěnuj se žádným činnostem, které vyžadují nenarušený zrak, rovnováhu či koordinaci, až do doby, než tyto příznaky zcela zmizí.
- Systém OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT a než budeš pokračovat v hraní, obrať se na svého lékaře, pokud ty nebo tvé dítě vykazujete následující zdravotní problémy nebo příznaky: závrať, poruchy vidění, škrábání v očích nebo ve svalech, ztrátu vědomí, dezorientaci, záchvaty nebo libovolné bezděčné pohyby či křeče. V HRANÍ POKRAČUJ AŽ PO SCHVÁLENÍ LÉKAŘEM.
- Zvyknuť si na vnímání virtuální reality může nějakou dobu trvat. Když s používáním začínáš, doporučujeme používat produkt jen po krátkou dobu.

### Záchvaty navozené světelnou stimulací (fotosenzitivní epilepsie)

---

Pokud trpíš epilepsií nebo míváš záchvaty, **poraď se před používáním tohoto produktu s lékařem.**

Některé osoby jsou citlivé na světelné záblesky či blikající světla nebo geometrické tvary a vzory, mohou nevědomě trpět epilepsií a může u nich docházet k epileptickým záchvatům při hraní videoher či sledování videí.

**Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT** a obrať se na svého lékaře, pokud při vystavení světelným zábleskům či blikajícím světlům nebo jiné světelné stimulaci během hraní videoher či sledování videí vykazuješ následující zdravotní problémy a příznaky: bolest očí, poruchy vidění, migrénu, záškuby svalů, záchvaty křečí nebo další bezděčné pohyby, výpadky paměti, ztrátu vědomí nebo zmatenost či dezorientaci.

**Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT, pokud kromě výše uvedeného během hraní zaznamenáš kterýkoli z následujících příznaků:** bolest hlavy, závrať, nevolnost, únavu, příznaky podobné kinetóze nebo nepohodlí či bolesti v jakékoli části těla (oči, uši, ruce, paže, nohy). Pokud tento stav přetrvává, **vyhledej lékaře.**

## Okolí a co dělat před hraním

- Nasazení soupravy VR omezí tvé vnímání skutečného okolí. Souprava VR nedokáže zjistit překážky. Před použitím zkontroluj své okolí a odstraň překážky z hracího prostoru a jeho okolí. Více informací o přípravě hracího prostoru najdeš v části O hracím prostoru ve stručné příručce. Dávej pozor, abys nebyl blízko žádné zdi, schodiště, nábytku nebo jiných překážek, do kterých bys mohl narazit nebo o ně zakopnout.
- Učiň kroky, abys při používání zabránil vstupu zvířat, osob či jiných překážek do hracího prostoru a jeho okolí.
- Když máš nasazenou soupravu VR, zůstaň ve středu hracího prostoru a nechoď. Kdykoli je to možné, zůstaň sedět, a když máš nasazenou soupravu VR, vyhýbej se extrémním či přehnaným pohybům hlavou, končetinami nebo trupem. Jestliže aplikace vyžaduje, abys při používání soupravy VR stál, dbej na to, abys pečlivě dodržoval pokyny aplikace.
- Než začneš hrát, zkontroluj, jestli není kabel soupravy VR omotaný kolem tvého těla nebo končetin, a často to kontroluj v průběhu hraní.
- Produkt nepoužívej na místech, která se mohou třást nebo kde může docházet k jiné nestabilitě.

## Přestávky

- Obecně doporučujeme udělat si po každé hodině hraní 15 minut přestávku. Při sledování obsahu virtuální reality se ale délka a četnost nezbytných přestávek může u jednotlivých osob lišit – dělej si dostatečně dlouhé přestávky, aby veškeré nepříjemné pocity mohly odeznít.
- Produkt nepoužívej, když jsi unavený nebo potřebuješ spánek.

## Používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonom

Pokud jsou sluchátka či sluchátka s mikrofonom používána při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastav hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době ti stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k poškození sluchu. Pokud ti bude zvonit v uších nebo v nich pocítíš jakékoli nepohodlí či uslyšíš tlumené hlasy, ukonči poslech a nech si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu.

## Software zařízení

K softwaru zařízení soupravy PS VR je ti udělena licence podle podmínek samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Podrobnosti najdeš na adrese [doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/).

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

## Soulad s předpisy



Toto zařízení bylo otestováno a splňuje ustanovení směrnice EMC. Používejte pouze kabel kratší než 3 metry dodávaný spolu s výrobkem.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

### Ekodesign produktu

Informace vycházející z požadavků EU na ekodesign stanovených v nařízení (EU) č. 2019/1782 naleznete na následující adrese: [playstation.com/Ecodesign](https://playstation.com/Ecodesign)

### Likvidace produktu



Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající elektrický produkt by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jeho likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obratě se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

## Obsah

<b>VAROVÁNÍ</b> .....	<b>2</b>
<b>Software zařízení</b> .....	<b>3</b>
<b>Soulad s předpisy</b> .....	<b>4</b>
<b>Bezpečnostní opatření</b> .....	<b>6</b>
<b>Používání soupravy PS VR</b> .....	<b>9</b>
<b>Názvy součástí</b> .....	<b>10</b>
<b>Výměna špuntů</b> .....	<b>13</b>
<b>Péče a čištění</b> .....	<b>14</b>
<b>Technické údaje</b> .....	<b>15</b>
<b>Copyright a ochranné známky</b> .....	<b>17</b>

## Bezpečnostní opatření

### Bezpečnost

Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na bezpečnost. U jakéhokoli elektrického zařízení ale při nesprávném použití hrozí vznik požáru, zasažení elektrickým proudem a poranění. V zájmu zajištění bezpečného používání produktu dodržuj následující pokyny.

Dodržuj všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny. Pokud si nejsi jistý některou z informací v této příručce, obrať se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdeš v záruční brožuře.

### Používání síťového kabelu AC

- Pravidelně kontroluj, zda není síťový kabel AC poškozen a zda se na síťové zástrčce či zásuvce nehromadí prach.
- Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukonči okamžitě jeho používání, odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě a odpoj všechny ostatní kabely.
- Produkt připoj ke snadno přístupné elektrické zásuvce pro případ, že jej budeš chtít z nějakého důvodu odpojit.

### Zranění u malých dětí

Produkt udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou polknout malé součástky, mohou tahat za kabely a způsobit pád procesní jednotky či soupravy VR, případně mohou kabely omotat kolem sebe, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závalu.

### Používání a manipulace

- Soupravu VR, stereofonní sluchátka ani stereo sluchátka s mikrofonom (prodávají se samostatně) nepoužívej, pokud jsou ti na kůži nepříjemná. Jestliže jsou ti sluchátka s mikrofonom nebo sluchátka na kůži nepříjemná, okamžitě je přestaň používat. Jestliže příznaky neodezní ani po ukončení používání, vyhledej lékařskou pomoc.
- Nevypojuj kabel soupravy VR, dokud sledovací světla (•► viz část Názvy součástí) nezhasnou. Vyjmutí nebo odpojení, když světla svítí, může způsobit závalu.
- Neotáčej soupravu VR ani adaptér AC držením za kabely.
- Na produkt nepokládej žádné předměty, neházej s ním, nepouštěj ho na zem ani ho jinak nevystavuj silným fyzickým nárazům.
- Neházejte s produktem, neupustte jej ani jej nevystavujte silnému fyzickému nárazu.
- Nepokládej na produkt těžké předměty.
- Dodržováním následujících opatření pomůžeš chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.
  - Nepoužívej na produkt rozpouštědla ani jiné chemikálie.
  - Zabraň tomu, aby se po delší dobu produktu dotýkala pryž nebo vinyl.

### Úroveň hlasitosti

Aby sis chránil sluch:

- Omez dobu, po kterou používáš sluchátka nebo sluchátka s mikrofonom při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšuj hlasitost proto, abys přehlušil zvuky z okolí.
- Sniž hlasitost, pokud neslyšíš mluvit lidi ve své blízkosti.

## Popáleniny relativně nízkou teplotou

---

Když je produkt zapnutý, vyhýbejte se delšímu fyzickému kontaktu s procesní jednotkou, adaptérem AC nebo vzduchem z větracích otvorů. Delší kontakt může způsobit popáleniny relativně nízkou teplotou\*.

\* K těmto popáleninám dochází tehdy, dotýká-li se kůže po delší dobu předmětů o relativně nízkých teplotách (40 °C nebo více).

## Statický otřes

---

Při používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem v obzvláště suchém prostředí můžete někdy pocítit malý a rychlý (statický) otřes v uších. Je to důsledek statické elektřiny nahromaděné v těle, nikoli porucha sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem.

## Kapaliny, prach, kouř a pára

---

- Před připojením zkontroluj, jestli nejsou na konektorech prach nebo drobné částice.
- Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částičky.
- Při bouřce se nedotýkej síťového kabelu AC, adaptéru AC ani procesní jednotky.
- Nedotýkejte se produktu mokřýma rukama.
- Nevystavuj produkt prachu, kouři ani páře. Prach nebo jiné částice mohou způsobit požár či zasažení elektrickým proudem.

## Likvidace produktu

---

Produkt a jeho součásti jsou vyrobeny z kovových a plastových materiálů. Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů, které popisují řádnou likvidaci těchto materiálů.


## Použití dětmi

---

Souprava VR není určena dětem, kterým ještě nebylo 12 let.

## Nastavení soupravy PS VR

---

- Je důležité, abyste si soupravu VR na hlavu nasadili při používání správně.
  - Pokyny, jak si soupravu nasadit, najdeš na obrazovce funkcí konzole PS4 a poté pomocí volby  (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation VR].
  - Nastavovací kolečko neutahujte příliš (►► stránka 10).
  - Soupravu VR je možné nasadit na brýle, je však třeba dát pozor, aby se nedotýkaly čoček soupravy VR. Ujistěte se, že vám brýle dobře sedí a nebudou se při hraní volně pohybovat, a pečlivě si také nastavte optiku a náhlavní oblouk (►► stránka 10). Vyhněte se nadměrnému zatlačení či vytažení optiky. Budou-li se brýle dotýkat čoček soupravy VR, může dojít k poškození brýlí, čoček soupravy VR či obojího.
- Pravidelně kontrolujte pevnost soupravy VR, aby se zajistilo, že je nasazena správně.

## Obrazovka soupravy VR

---

- Nevystavujte čočky (►► stránka 10) soupravy VR přímému slunečnímu svitu ani jinému intenzivnímu světlu. Mohlo by dojít k poškození obrazovky soupravy VR a závadě.
- Dbejte na to, aby nebyly u snímače připojení soupravy VR (►► stránka 10) žádné překážky. Pokud je snímač připojení blokován, obrazovka se automaticky vypne ani při odebrání soupravy. Při delším zobrazení obrázku na obrazovce může dojít k jeho vypálení a na obrazovce může trvale zůstat vybledlý obrázek.

- Na některých místech na obrazovce se mohou objevovat černé (tmavé) pixely a nepřetržitě rozsvícené pixely. K zobrazení takovýchto bodů na obrazovkách je normální a nejde o známku závady systému. Obrazovky jsou vyrobené pomocí velmi přesné technologie. Přesto může na každé obrazovce existovat velmi malé množství tmavých nebo nepřetržitě svítících pixelů, případně mohou být viditelné nepřesnosti barvy či jasů.

## Nikdy produkt nebo příslušenství nerozebírejte ani neupravujte

---

Produkt a příslušenství používejte podle pokynů v tomto návodu. Neposkytujeme žádné oprávnění k analýze či úpravám produktu, ani k analýze a použití konfigurací jeho obvodů. Rozebrání ukončí záruku na produkt. Navíc hrozí riziko požáru, elektrického šoku nebo závady, pokud byl produkt rozebrán nebo upraven.

## Kondenzace vlhkosti

---

Jestliže soupravu PS VR přenesete přímo ze studeného místa do tepla, může uvnitř soupravy VR a procesní jednotky kondenzovat vlhkost. Pokud by k tomu došlo, produkt nemusí správně fungovat. V takovémto případě soupravu VR vypněte a odpojte síťový kabel AC z elektrické zásuvky. Produkt nepoužívejte, dokud se vlhkost nevypaří (to může trvat několik hodin). Pokud produkt stále nefunguje správně, navštivte náš web (•► zadní přebal).

## Neobvyklé chování nebo produkt nereaguje

---

Alespoň na 7 sekund stiskněte tlačítko (⏻ (napájení)) (•► stránka 11) na soupravě VR, čímž vynutíte vypnutí, a pak soupravu opět zapněte. Pokud problém přetrvává, konzoli PS4 restartuj.

## Zpráva o vysoké teplotě

---

- Jestliže se zvýší vnitřní teplota procesní jednotky, zobrazí se zpráva. V tomto případě konzoli PS4 vypni a chvíli ji nepoužívej. Až se procesní jednotka ochladí, přesuň ji na místo s dobrým větráním a pokračuj.
- Neblokujte větrací otvory procesní jednotky a nepoužívejte produkt v uzavřené skříni nebo na jiných místech, kde se může teplo hromadit.

## Použití adaptéru AC a síťového kabelu AC

---

- Používejte přívod elektřiny, který je snadno přístupný, aby bylo možné v případě potřeby síťový kabel AC rychle odpojit. Jestliže se produkt chová nenormálně, vydává nezvyklé zvuky nebo zápach nebo začne být na dotyk příliš horký, přestaňte ho používat, okamžitě odpojte síťový kabel AC od přívodu elektřiny a odpojte všechny další kabely.
- Odpojte síťový kabel AC od přívodu elektřiny, až bude kontrolka stavu na procesní jednotce svítit červeně. Odpojení kabelu, když kontrolka svítí bíle nebo bliká červeně, může způsobit závadu.
- Nepoužívejte jiný adaptér AC nebo síťový kabel AC než ty, které byly dodány spolu s produktem. Dodaný adaptér AC a síťový kabel AC jsou určeny výhradně na použití s tímto produktem. S jinými produkty je není možné použít. Kromě toho nelze s tímto produktem použít jiné adaptéry AC ani síťové kabely AC. Pokud tato opatření nedodržíte, může to způsobit přehřátí produktu a vést k požáru nebo elektrickému šoku.
  - Dokud nepřipojíte kabely HDMI™, nezapojte síťový kabel AC produktu do přívodu elektřiny.



- Zásrčky síťového kabelu AC se nedotýkejte mokřými rukama.
- Adaptér AC nepoužívejte, když je zakrytý látkou, protože by se pod ní mohlo zachytávat teplo a dojít k požáru nebo závadě.
- Před čištěním produktu, případně pokud nehodláte systém delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC od přívodu elektřiny.
- Síťový kabel AC nepřipojujte k napětovému transformátoru nebo k proudovému měniči.

## Podmínky uskladnění

- Produkt ani příslušenství během provozu, přepravy i skladování nevystavuj vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Nezahřívajte produkt pomocí kuchyňského nebo jiného ohřívacího vybavení, například vysoušeče vlasů. Mohlo by dojít k požáru, úrazu nebo poškození přístroje.
- Neumísťujte produkt nebo příslušenství na povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.

## Používání soupravy PS VR

- Při používání s konzolí PS4 a kamerou PlayStation®Camera ti souprava PS VR přináší úžasné zážitky z virtuální reality. S hrami tak můžeš komunikovat přímočařeji, protože kamera snímá polohu, úhel a pohyb soupravy VR.
- Vždy aktualizujte systémový software systému PS4 a software zařízení PS VR na nejnovější verzi.
- Nezapomeň připojit soupravu VR k dodané procesní jednotce CUH-ZVR2. Při připojení k procesní jednotce CUH-ZVR1 souprava nebude fungovat.

- Pokud chceš používat kameru PlayStation Camera pro konzoli PS4 s konzolí PS5, použij dodaný adaptér PlayStation Camera. Připoj adaptér ke kameře a portu USB Type-A na zadní straně konzole PS5.




## Vaše poloha při používání soupravy VR

Zůstaňte sedět, kdykoliv je to možné. U aplikací s režimem ve stoje postupujte pečlivě podle pokynů aplikace.


## Nastavení soupravy PS VR

Pokud chceš konfigurovat nastavení soupravy PS VR, přejdi na obrazovku funkcí konzole PS4 a poté vyber možnost  (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation VR].

### Tipy

- Tato nastavení jsou dostupná pouze tehdy, když je ke konzoli PS4 připojená souprava PS VR.
- Některá nastavení je možné nakonfigurovat také z rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka (PS) na ovladači.
- Další informace o nastavení soupravy PS VR najdeš v uživatelské příručce ke konzoli PS4. Na obrazovce funkcí vyber možnost  (Nastavení) >  (Uživatelská příručka / užitečné informace) >  (Uživatelská příručka).


## Rodičovská kontrola

Konzole PS4 obsahuje nastavení, která mohou v případě potřeby nastavit rodiče nebo zákonní zástupci, aby omezili přístup dětí k tomuto produktu. Nastavení pro jednotlivé děti můžeš provést na obrazovce funkcí konzole PS4 a poté výběrem možnosti  (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny].

# Názvy součástí


## Souprava VR

### Vpředu





- A) Sledovací světla (vpředu)  
Světla vzadu svítí modře: zapnuto  
Světla vpředu i vzadu svítí modře: režim virtuální reality  
Světla vpředu i vzadu nesvítí: vypnuto
- B) Nastavovací tlačítko optiky
- C) Čelní polstrování
- D) Týlní polstrování
- E) Konektor HDMI
- F) Konektor AUX
- G) Optika


### Vzadu



- A) Náhlavní oblouk
- B) Snímač připojení
- C) Čočky
- D) Nastavovací kolečko
- E) Uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku
- F) Sledovací světla (vzadu)
- G) Otvor na špunt



- A**) Zástrčka stereofonních sluchátek
- B**) Zdíčka pro připnutí sluchátek
- C**) Tlačítko  (napájení)
- D**) Stínidlo
- E**) Mikrofon
- F**) Sledovací světla (vpředu)

- G**) Tlačítko hlasitosti +
- H**) Tlačítko  (ztlumení mikrofonu)
- I**) Tlačítko hlasitosti -


## Procesní jednotka

### Přední strana




- A) Kontrolka stavu  
Bílá: Zapnuto  
Červená: Režim odpočinku
- B) Port AUX
- C) Výstupní port HDMI

### Zadní strana



- A) Port HDMI TV
- B) Port HDMI PS4
- C) Port  $\psi$  (USB)
- D) Konektor DC IN 12 V
- E) Větrací otvor


## Stereofonní sluchátka



- A) Špunt
- B) Zástrčka pro stereofonní sluchátka
- C) Upevňující prvek

## Výměna špuntů

Stereofonní sluchátka se dodávají s připojenými špunty velikosti M. Pokud vám to více vyhovuje, vyměňte špunty za špunty velikosti S nebo L. Špunty sundáte tak, že s nimi zakroužíte a potom je ze sluchátek vytáhnete.



### Tip

Špunty nasadte pevně, abyste zabránili jejich náhodnému odpojení při používání.

## Péče a čištění

Za všech okolností dodržujte níže uvedené pokyny k čištění a údržbě produktu.

- Z bezpečnostních důvodů před čištěním vytáhněte síťový kabel AC z elektrické zásuvky a odpojte i všechny ostatní kabely.
- Na čištění vnějších povrchů nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie.
- Na utírání produktu nepoužívejte chemicky ošetřené čisticí tkaniny.

### Vnější povrch procesní jednotky, vnější povrch soupravy VR, polstrování, konektory

Jestliže jsou špinavé, utřete je měkkým suchým hadříkem.

#### Tip

Jestliže jsou konektory na procesní jednotce, síťový kabel AC nebo jiné součásti špinavé, nemusí příjem a vysílání signálu probíhat správně. Pokud jsou konektory na sluchátkách nebo soupravě špinavé, můžete také slyšet šum nebo může docházet k přerušování zvuku.

### Čočky


Utírejte pouze pomocí měkkého suchého hadříku určeného konkrétně pro čištění čoček. Nepoužívejte papírové produkty, například papírové utěrky nebo kapesníčky, které nejsou konkrétně určené na čočky.

#### Tip

Delší kontakt s vodou nebo prachem může čočky poškodit a zkrátit jejich životnost.

### Stínidlo

Sundejte ze soupravy VR stínidlo a umyjte ho vodou. Než ho připojíte zpět k soupravě, úplně ho osušte měkkým hadříkem. Stínidlo připojte zpátky zarovnáním výstupků na stínidle se 13 otvory na soupravě VR.



### Větrací otvory

Nános prachu na větracích otvorech odstraníte pomocí vysavače nebo podobného výrobku.

### Špunty

Vyndejte ze stereofonních sluchátek špunty a omyjte je v ruce slabým čisticím prostředkem. Než je připojíte zpět ke sluchátkům, úplně je osušte měkkým hadříkem. Podrobnosti o sundávání špuntů najdete v části „Výměna špuntů“ (\*\*► strana 13).

## Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Popisy funkcí a ilustrace v tomto dokumentu se mohou lišit od softwaru systému PS4 nebo softwaru zařízení PS VR, záleží na používané verzi.

### Souprava VR

<b>Obrazovka</b>	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 na jedno oko)
<b>Snímač</b>	6osý snímací systém (3osý gyroskop, 3osý akcelerometr)
<b>Port</b>	Zástrčka stereofonních sluchátek
<b>Vnější rozměry</b>	Přibližně 187 × 185 × 277 mm (šířka × výška × hloubka / kromě vyčnívajících částí / v nejkratším místě náhlavního oblouku)
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 600 g (kromě kabelů)
<b>Provozní teplota</b>	5 °C až 35 °C

### Procesní jednotka

<b>Vstup/výstup</b>	Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port $\psi$ (USB) Výstupní port HDMI* Port AUX
<b>Maximální jmenovitý výkon</b>	Přibližně 20 W
<b>Elektrický výkon</b>	12 V $\approx$ 1,7 A

<b>Vnější rozměry</b>	Přibližně 150 × 39 × 114 mm (šířka × výška × hloubka / vyjma vystupujících částí)
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 300 g
<b>Provozní teplota</b>	5 °C až 35 °C

\*Použijte dodávaný kabel HDMI.

### Adaptér AC

<b>Vstup</b>	100-240 V ~ 1 A 50/60 Hz
<b>Výstup</b>	12,0 V $\approx$ 3,0 A
<b>Vnější rozměry</b>	Přibližně 108 × 46 × 30 mm (šířka × výška × hloubka / vyjma vystupujících částí)
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 146 g

### Adaptér PlayStation Camera (pro konzoli PS5) (CFI-ZAA1)

<b>Porty</b>	Port AUX Konektor USB Type-A (SuperSpeed USB 5 Gb/s)
<b>Vstupní jmenovitý výkon</b>	5 V $\approx$ 500 mA
<b>Vnější rozměry</b>	Přibl. 87 × 17 × 25 mm (šířka × výška × hloubka / bez kabelu)
<b>Hmotnost</b>	Approx. 38 g
<b>Provozní teplota</b>	5 °C až 35 °C

## Supported video input signals

---


Informace o podporovaných signálech videa naleznete na webu [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/).


Tyto informace můžeš také zobrazit pomocí kódu 2D.





## Copyright a ochranné známky

“” “PlayStation”, “PS4” a “PS5” jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## Video s instalací krok za krokem

---

Na stránce [rd.playstation.com/psvr/zvr2](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2) se můžeš podívat na video s instalací krok za krokem. K videu se také můžeš dostat pomocí kódu 2D.

## Stručná příručka

---

Naučte se, jak nastavit soupravu PS VR v přiložené Stručné příručce.

## Support

---

Oficiální web podpory pro produkty PlayStation® poskytuje nejnovější otázky a odpovědi týkající se produktu.  
[playstation.com/help/ps4/](http://playstation.com/help/ps4/)



Sony  
Interactive  
Entertainment

